

## アプリのインストール

※お使いのアプリバージョンによって、画面表示や一部文言が異なる場合があります

### ストア起動



- ① iPad/iPhoneのメニュー画面で、「AppStore」を押下する

### アプリ特定



- ② 「AppStore」を起動し、画面下部赤枠内の検索ワード入力欄「Anywhere」と入力し、検索を実行する

### インストール実行



- ③ 「Anywhere」アプリを選択し、「入手」を押下する  
遷移先の画面で、アプリのインストールが行われる

### インストール完了



- ④ メニュー画面にインストールされたアプリが存在することを確認する  
上記アイコンが表示されていれば、インストール完了となる

事前準備：カードリーダー

※カードリーダーご利用の場合のみ

カードリーダーの充電



①上の写真のように付属品ケーブルをカードリーダーへ接続し、15分程度充電する

- ・ 付属品ケーブル以外で充電を行うと端末故障の原因となるため、充電は必ず付属品ケーブルで実施してください

カードリーダーの電源をオン



②カードリーダー右上の電源ボタンを長押しし、電源をオンする

「ご利用ありがとうございます」と、メッセージが表示されます

事前準備：プリンター

※プリンターご利用の場合のみ

プリンターの特定・充電

【PriFlex SmartⅢの場合】



【NEX-M230の場合】




- ① プリンターの機種を確認し、赤囲み部分にある充電ケーブル差込口に付属品ケーブルを差込み、15分以上充電を行う

※利用プリンターによって操作が異なります  
利用されているプリンターを確認してください

※NEX-M230は、バッテリーがオプションとなっています  
購入されていない場合は、常時給電利用となります

プリンターの電源をオン


【PriFlex SmartⅢの場合】



- ② レシートが排出されるまで、電源ボタンを長押しし、青色に点滅することを確認する

※電源ボタンが赤色の場合は充電切れ、またはロール紙切れとなります


【NEX-M230の場合】



- ② 電源ボタンを長押しし、電源ボタンが白色に点滅することを確認する

※「error」のランプが赤色に点灯、起動してから警告音が鳴動し続ける場合は充電切れ、またはロール紙切れとなります

ペアリング設定



【PriFlex SmartⅢの場合】

「MPS～」より始まる文字列のアイコンを選択

【NEX-M230の場合】

「NEX～」より始まる文字列のアイコンを選択

- ③ iPad/iPhoneのメニュー画面で、「設定」を押下し、設定アプリ内の「Bluetooth」を選択する  
「Bluetooth」の右側を押下し、緑に切り替え、利用するプリンターのシリアルナンバー右の「未接続」を押下する

ペアリング完了



- ④ 利用するプリンターのシリアルナンバー右が「接続済」となることを確認する

【補足】

端末設定における詳細な操作方法については、**タブレットやスマートフォンごとに内容が異なる可能性がある**ため、端末提供メーカーまたは契約キャリアへお問い合わせください

## 初期設定

※③④はカードリーダーご利用の場合のみ




- ①アプリ初回起動時に表示される利用規約の内容を確認し、「同意する」を押下する



- ②弊社より通知されているTID、パスワードを入力し、「OK」を押下する



- ③「カードリーダー兼PINパッド」を選択し、「OK」を押下する




- ④接続方法を選択する  
「Bluetooth接続」を押下し  
カードリーダーの裏にあるバーコード番号の下10桁と同じものを選択し、「OK」を押下する



- プリンター名  
弊社より購入したプリンターを利用する場合
- プリンターなし  
アプリ連動で利用する場合
- Eメールレシート  
ペーパーレスでEメールで明細を利用者様へ送付する場合

- ⑤右の中から、条件に当てはまるものを選択し、「OK」を押下する

【補足】  
口座振替受付サービスでプリンターを利用しない場合は「PriFlex Smart」を選択する



- ⑥上記画面が表示されることを確認したら初期設定完了

【補足】  
オーディオ接続の場合、アプリ設定のマイクへのアクセス許可が必要です  
また、オーディオ接続の音量を7～8割に設定してください



アプリメニュー

【iPhone】



【iPad】



- ①売上へ画面遷移
- ②取消・返品へ画面遷移
- ③日計・中間計へ画面遷移
- ④設定へ画面遷移  
カードリーダーやプリンターの設定・変更や、  
トレーニングモードのON/OFFの変更が可能
- ⑤その他へ画面遷移  
管理画面、お問い合わせ、  
Anywhereについて、の選択が可能
- ⑥Web管理画面のログイン画面を起動
- ⑦サービスデスクの電話番号を表示
- ⑧アプリのバージョンを表示

設定画面



- ①設定中のTIDに紐づく加盟店情報を表示
- ②アプリと紐づけたカードリーダーのシリアルナンバーを表示
- ③現在設定されているTID/パスワードの変更が可能
- ④加盟店情報の再取得を実施
- ⑤設定したカードリーダーの種別を表示  
種別名を押下することで、接続方法の変更や、カードリーダーの  
交換時など再設定が可能
- ⑥設定したプリンター種別を表示  
種別名を押下することで、プリンターの再設定が可能
- ⑦60～180秒で無操作タイムアウト時間の設定が可能
- ⑧トレーニングモードのON/OFFの切替が可能

日計・中間計



- ①メニューより「集計」または「日計・中間計」を押下する  
遷移後の画面で「日計」を選択し、「集計実行」を押下する




- ②カードリーダーの電源を入れた後、「OK」を押下する

一致


不一致

【集計結果が一致している場合】



- ③「集計結果は一致しました」と出力された場合、「完了」を押下すると、日計は完了となる

【集計結果が不一致の場合】



- ④「集計結果が不一致です」と出力された場合、いずれかの取引で異常終了している可能性がある

- ⑤レシート画面で結果が「NG」となっている日付を特定する  
⑥Web管理画面で計上された取引明細を確認する  
⑦取引件数とWeb管理画面上の取引明細の結果を突合し、一致していない取引を特定する  
⑧特定した取引を再度売上または取消・返品処理する場合は、改めて取引の操作を実施し、二重で取引をしてしまった場合は、誤った取引の取消処理をする
- 正常に取引が処理されていても不一致になってしまうケース  
以下の場合、日計不一致となっても、そのまま日計を完了して頂いても問題ありません
    - 複数の端末で同一TIDを使用して取引し日計を行ったとき
    - 日計を行わずにアプリを一度削除して、再度インストールして日計を行ったとき

- 日計とは、前回日計を行ってから現在までの端末内で保有する取引件数と、センターで保有する取引件数に相違がないか、確認する作業です  
取引を行った日は必ず1日に1度、業務終了後に日計をしてください
- 取引を行ってから3日間、日計業務が行われないと、画面にメッセージが表示され、日計業務を行うまで、売上、取消・返品処理ができなくなるのでご注意ください
- 中間計では、前回日計を行ってから現在までの取引件数の確認が可能です  
センターとの通信は行われず、取引の履歴も消えません  
※中間計を行っても日計を行ったことにはなりません

## レシート再印刷



売上 **直近伝票**

業務 クレジットカード

金額  円

支払方法 一括払い

付随情報 未入力

カードリーダーと接続し、カードを読み取ってください

リセット カードリーダーと接続



直近明細一覧

※日計の際に一覧は削除されます

処理日時 : 2015/11/08 02:00:57  
業務 : クレジット/取消  
伝票番号 : 00009  
金額 : - ¥100

処理日時 : 2015/11/08 01:49:05  
業務 : クレジット/売上  
伝票番号 : 00008  
金額 : ¥100

キャンセル



再印字

再印字しますか

OK キャンセル



直近明細一覧

※日計の際に一覧は削除されます

処理日時 : 2015/11/08 02:00:57  
業務 : クレジット/取消  
伝票番号 : 00009  
金額 : - ¥100

処理日時 : 2015/11/08 01:49:05  
業務 : クレジット/売上  
伝票番号 : 00008  
金額 : ¥100

キャンセル

①メニューより「売上」または「取消・返品」を押下し、画面右上にある「直近伝票」を押下する

②直近明細一覧（※）が表示されるので、再印字する明細を押下する

※売上・取消・返品合わせて直近10件の明細が表示されます  
日計処理を実施した場合、それ以前の明細は表示されません  
日計処理後も取引の詳細はWeb管理画面から確認可能です

③「OK」を押下する

④「キャンセル」を押下すると、「売上」または「取消・返品」画面に遷移する

## より快適にご利用いただくために

- 使用していないアプリは極力終了させてください
  - 一度開いたアプリはメイン表示の裏側で継続して動作しています  
終了させることでアプリの動作がスムーズになります
- ご利用されるタブレットやスマートフォンは定期的に電源をオフにしてください
  - タブレットやスマートフォンの動作メモリをリセットすることで、アプリの動作がスムーズになります

※電源を一度切るとプリンタとの接続が切れるので、再度接続をしてください

## 困ったときは

リンク・プロセッシング ホームページ「よくあるご質問」

<https://faq.linkprocessing.co.jp/>

リンク・プロセッシング ホームページ「端末操作マニュアル」

<https://www.linkprocessing.co.jp/resources/>

リンク・プロセッシング サービスデスク（24時間365日営業）

フリーダイヤル 0120-964-036

TIDおよび（表示されていれば）エラーコードをご用意頂くとご案内がスムーズです

