


アプリのインストール

※お使いのアプリバージョンによって、画面表示や一部文言が異なる場合があります

ストア起動



【補足】  
Playストアへの  
リンク

①メニュー画面で、「Playストア」を押下する

アプリ特定




②「Playストア」を起動し、  
検索欄に「Anywhere」と入  
力し、検索を実行する

インストール実行



③検索結果から  
「Anywhere」を選択し、  
「インストール」を押下する  
インストールの同意画面が  
表示されたら、「同意する」を  
押下する

インストール完了



④メニュー画面にインストール  
されたアプリが存在すること  
を確認する  
上記アイコンが表示されて  
いれば、インストール完了と  
なる


事前準備：カードリーダー

※カードリーダーご利用の場合のみ  
※②以降はBluetooth接続のみ

カードリーダーの充電



カードリーダーの電源をオン



「ご利用ありがとうございます」と、メッセージが表示されます

①上の写真のように付属品ケーブルをカードリーダーへ接続し、15分程度充電する

②電源ボタンを長押しし、電源をオンする

- ・ バッテリーの劣化抑制のため、充電残量が50%以下になった場合のみ充電できる仕様となっております
- ・ 付属品ケーブル以外で充電を行うと端末故障の原因となるため、充電は必ず付属品ケーブルで実施してください

ペアリング設定



ペアリング完了



③アプリ一覧より設定を開き、Bluetooth接続を「ON」に切り替え、「使用可能なデバイス」に表示された「LPPCR～」で始まる文字列のヘッドフォンアイコンを選択する

④「ペアリングされたデバイス」へ選択したアイコンが追加されれば、ペアリング設定完了となる

【補足】

端末設定における詳細な操作方法については、**タブレットやスマートフォンごとに内容が異なる可能性があるため**、端末提供者メーカーまたは契約キャリアへお問い合わせください

事前準備：プリンター

※プリンターご利用の場合のみ

プリンターの特定・充電

【PriFlex SmartⅢの場合】



【NEX-M230の場合】




- ① プリンターの機種を確認し、赤囲み部分にある充電ケーブル差込口に付属品ケーブルを差込み、15分以上充電を行う

※利用プリンターによって操作が異なります  
利用されているプリンターを確認してください

※NEX-M230は、バッテリーがオプションとなっています  
購入されていない場合は、常時給電利用となります

プリンターの電源をオン


【PriFlex SmartⅢの場合】



- ② レシートが排出されるまで、電源ボタンを長押しし、青色に点滅することを確認する

※電源ボタンが赤色の場合は充電切れ、またはロール紙切れとなります

【NEX-M230の場合】



- ② 電源ボタンを長押しし、電源ボタンが白色に点滅することを確認する

※「error」のランプが赤色に点灯、起動してから警告音が鳴動し続ける場合は充電切れ、またはロール紙切れとなります

ペアリング設定



【PriFlex SmartⅢの場合】

「MPS～」より始まる文字列のアイコンを選択

【NEX-M230の場合】

「NEX～」より始まる文字列のアイコンを選択

- ③ アプリ一覧より「設定」を開き、Bluetooth接続を「ON」に切り替え、「使用可能なデバイス」に表示された文字列でご利用のプリンターを押下する

ペアリング完了



- ④ 「ペアリングされたデバイス」に選択したアイコンが追加されれば、ペアリング設定完了となる

【補足】


端末設定における詳細な操作方法については、**タブレットやスマートフォンごとに内容が異なる可能性があるため**、端末提供メーカーまたは契約キャリアへお問い合わせください

初期設定


※③④はカードリーダーご利用の場合のみ




①アプリ初回起動時に表示される利用規約の内容を確認し、「同意する」を押下する



②弊社より通知されているTID、パスワードを入力し、「OK」を押下する



③「カードリーダー兼PINパッド (LP-PCR2)」を選択し、「OK」を押下する



④接続方法を選択する「bluetooth接続」を押下し、カードリーダーの裏にあるバーコード番号の下10桁と同じものを選択し、「OK」を押下する



⑤右の中から、条件に当てはまるものを選択する

- プリンターなし  
POS連動で利用する場合
- プリンター名  
弊社より購入したプリンターを利用する場合
- Eメールレシート  
ペーパーレスでEメールで明細を利用者様へ送付する場合

【補足】  
口座振替受付サービスでプリンターを利用しない場合はプリンターなしを選択する



⑥上記画面が表示されることを確認したら初期設定完了

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です

## メニュー



画面左上の【≡】を押下すると、下記メニュー画面が表示されます



- ① 売上へ画面遷移
- ② 取消・返品へ画面遷移
- ③ 日計へ画面遷移
- ④ 設定へ画面遷移  
カードリーダーやプリンターの設定・変更や、トレーニングモードのON/OFFの変更が可能
- ⑤ Web管理画面のログイン画面を起動
- ⑥ サービスデスクの電話番号を表示
- ⑦ アプリのバージョンを表示

## 設定画面




- ① 設定中のTIDに紐づく加盟店名/電話番号を表示
- ② 現在設定されているTID/パスワードの変更が可能
- ③ 加盟店情報の再取得を実施
- ④ 通信状況の確認テストを実施
- ⑤ 設定したカードリーダーの種別を表示  
種別名を押下することで、接続方法の変更や、カードリーダーの交換時など再設定が可能
- ⑥ 設定したプリンター種別を表示  
種別名を押下することで、プリンターの再設定が可能
- ⑦ 60～180秒で無操作タイムアウト時間の設定が可能
- ⑧ POS連動ご利用時にPOS設定を表示
- ⑨ トレーニングモードのON/OFFの切替が可能


日計・中間計



①メニューより「日計」を選択し、「集計実行」を押下する




②「OK」を押下する




③カードリーダーを接続し、「OK」を押下する

【集計結果が一致している場合】



④集計結果は一致しましたと出力された場合、「完了」を押下すると、日計は完了となる

【集計結果が不一致の場合】



⑤「集計結果は一致しませんでした」と出力された場合、いずれかの取引で異常終了している可能性がある

- ⑥レシートで結果が「NG」となっている日付を特定する
- ⑦Web管理画面で計上された取引明細を確認する
- ⑧取引件数とWeb管理画面上の取引明細の結果を突合し、一致していない取引を特定する
- ⑨特定した取引を再度売上または取消・返品処理する場合は、改めて取引の操作を実施し、二重で取引をしてしまった場合は、誤った取引の取消処理をする
- ・正常に取引が処理されていても不一致になってしまうケース  
以下の場合、日計不一致となっても、そのまま日計を完了して頂いても問題ありません
  - ・複数の端末で同一TIDを使用して取引し日計を行ったとき
  - ・日計を行わずにアプリを一度削除して、再度インストールして日計を行ったとき

- ・日計とは、前回日計を行ってから現在までの端末内で保有する取引件数と、センターで保有する取引件数に相違がないか、確認する作業です  
取引を行った日は必ず1日に1度、業務終了後に日計をしてください
- ・取引を行ってから3日間、日計業務が行われないと、画面にメッセージが表示され、日計業務を行うまで、売上、取消・返品処理ができなくなるのでご注意ください
- ・中間計では、前回日計を行ってから現在までの取引件数の確認が可能です  
センターとの通信は行われず、取引の履歴も消えません  
※中間計を行っても日計を行ったことにはなりません




## レシート再印刷



- ①メニューより「売上」または「取消・返品」を押下し、画面右上にある「直近明細」を押下する



- ②直近明細一覧（※）が表示されるので、再印字する明細の「再印字」を押下する  
 ※売上・取消・返品合わせて直近10件の明細が表示されます  
 日計処理を実施した場合、それ以前の明細は表示されません  
 日計処理後も取引の詳細はWeb管理画面から確認可能です



- ③「OK」を押下する



- ④「キャンセル」を押下すると、「売上」または「取消・返品」画面に遷移する

## より快適にご利用いただくために

- 使用していないアプリは極力終了させてください
  - 一度開いたアプリはメイン表示の裏側で継続して動作しています  
終了させることでアプリの動作がスムーズになります
- ご利用されるスマートフォン/タブレットは定期的に電源をオフにしてください
  - スマートフォン/タブレットの動作メモリをリセットすることで、アプリの動作がスムーズになります

※Androidのスマートフォン/タブレットの機種によって、操作方法や表示画面が異なります  
 詳しくは、ご利用されているスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご確認ください

## 困ったときは

リンク・プロセッシング ホームページ「よくあるご質問」

<https://faq.linkprocessing.co.jp/>

リンク・プロセッシング ホームページ「端末操作マニュアル」

<https://www.linkprocessing.co.jp/resources/>

リンク・プロセッシング サービスデスク（24時間365日営業）

フリーダイヤル 0120-964-036

TIDおよび（表示されていれば）エラーコードをご用意頂くとご案内がスムーズです

