

J-Debitとは

- J-Debitとは、キャッシュカードでお支払いや、現金の引き出し(キャッシュアウト)ができるサービスです
- ・ 詳細は日本電子決済推進機構のホームページをご参照ください
- https://jeppo.jp/jdebit/index.html







Anywhere A9 基本操作マニュアル J-Debit編 (1.0.0版)

取消	金額入力	元伝票番号入力	元処理通番入力	入力内容確認/ カード読み取り	レシート印字・ 取消完了
 「アプリー覧」より「J-Debit」を選択する シメニューを開き「取消」を押下する ※取消決済方法 画面が表示されたら利用サービスを選択する 	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	 C 元伝票番号入力 C 元伝票番号入力してください 000000 7 8 9 4 5 6 1 2 3 00 0 (又) 	 ・ 元処理通番入力 	C A) A	 取消完式 取消完核さが完了しました ショッピング金幣 ギ1,000 金幣 ギ2,000 号数料 ゼ220 元気需号 00007
	③ 金額を入力し「次へ」 を押下する	④ レシートの「伝票番 号」を入力し「次へ」 を押下する	⑤ レシートの「処理通 番」を入力し「次へ」 を押下する	⑥ 入力内容・金額を確認し「確定」を押下する 画面上の案内に従ってカードを読み取るお客様に暗証番号を入力し「確定」を押下して頂く	⑦ 「業務メニュー」を押 下し「アプリー覧」へ 戻る
ショッピング キャッシュアウト	③ ショッピング金額を入 カし「次へ」を押下す る キャッシュアウト金額を 入力し「次へ」を押下 する	④ レシートの「伝票番 号」を入力し「次へ」 を押下する	⑤ レシートの「処理通 番」を入力し「次へ」 を押下する	 ⑥ 入力内容・金額を確認し「確定」を押下する 画面上の案内に従ってカードを読み取るお客様に暗証番号を入力し「確定」を押下して頂く 	⑦ 「業務メニュー」を押 下し「アプリー覧」へ 戻る