

はじめにお読みください

内容物をご確認ください

貴店がお申し込みいただいた機材が届いているか、内容物のご確認をお願いいたします。

関連書類一式

- ・ 端末決済サービス「ご利用店舗情報のご案内」 **要保管**
- ・ 納品兼物品受領書 **要保管**
- ・ 本紙（はじめにお読みください）
- ・ アプリ操作マニュアル（iOS用）
- ・ アプリ操作マニュアル（Android用）
- ・ Web管理画面マニュアル
- ・ 日英韓中 外国人向けカード決済場面指差しシート

カードリーダー兼PINパッド


化粧箱に入れてお届けしています。



LP-PCR2.1BT



イヤホンジャック接続ケーブル



充電ケーブル


対応プリンタ・専用ロール紙

お申し込み者さまにのみお届けしています。



NEX-M2302B

対応プリンタ（携帯型）をお申し込みの場合、携帯用バッテリーを内蔵した状態でお届けしています。



プリンタ用電源ケーブル PS9-J



レシート用ロール紙（1巻）

内容物に不足がある場合はご連絡ください。リンク・プロセッシング サービスデスク（TEL：0120-964-036 24時間365日対応）

PINパッド（LP-PCR2.1 BT）本体説明

カードリーダー兼PINパッドの本体についてご説明いたします。



磁気カードリーダー

クレジットカードの磁気テープ情報の読み取りに利用します。

MicroUSB接続端子

イヤホンジャックケーブル、充電ケーブルの接続時に利用します。

入力ボタン

暗証番号入力時や、操作の確定に利用します。



ICカードリーダー

クレジットカードのICチップ情報の読み取りに利用します。

電源ボタン

長押ししてON/OFFします。

PINパッドのシリアル番号

Bluetooth接続時に利用します。



端末番号（TID）

問い合わせなどに利用します。


Bluetooth接続でご利用になる場合

PINパッドとスマートフォン/タブレットをBluetoothで接続し、無線でカード決済をご利用いただけます。


iOS端末の場合



①「設定」をタップ



②Bluetoothをタップ




③BluetoothのラベルをON（緑）にする

Android端末の場合



①「設定」をタップ



②BluetoothをONにする



③使用可能な機器から「接続するPINパッドのシリアル番号」を選択する。

オーディオ接続でご利用になる場合

PINパッドとスマートフォン/タブレットをイヤホンケーブルで接続し、有線でカード決済をご利用いただけます。

スマートフォン/タブレットのイヤホンジャックへ接続してください。



充電する場合

PINパッドをマイクロUSBケーブルで接続し充電できます。

同梱のACアダプタのUSBへ接続してください。



ご注意事項

- 同梱のケーブルをご利用ください。
- 充電は約1時間30分ほどで完了します。フル充電されると、電源ランプが青色になります。
- オーディオ接続中はPINパッドの電源をOFFにできません。
- PINパッド本体に強い衝撃が加わると、保守機能が作動しご利用いただけなくなる場合があります。保守機能作動時には液晶画面に「無効なデバイス」と表示されます。

保守機能が作動した場合はご連絡ください。リンク・プロセッシング サービスデスク (TEL : 0120-964-036 24時間365日対応)